kolin kolin kolin kolin kolin kolin kolin kolin

kolin

歌林全平面電視

HCT-293 HCT-343

使用說明書

目録

維護和注意事項 1~2
電視之系統組合 3
本體的各部名稱和功能… 4~5
特性功能 6~8
遙控器功能說明 9
遙控器進階功能說明… 10~18
背板名稱 19
連接方法 20~21
規格22
簡易故障排除23

- 謝謝您的惠顧,使用前請詳細閱讀本說明書。
- ◆ 本產品附有保證書,請妥善保管,享受服務。

維護和注意事項

緊急處理方法

當你使用中,如發現有異常(臭味、冒煙)現象時,請立刻將電源拔除,並通知本公司服務站。

注意事項

 機台內部有高壓電,切勿讓機器淋水或受潮。勿自行開啟後蓋調整或擦拭, 以免遭受電擊或產生火警。



※閃電符號表示有高壓電




※驚嘆符號表示 維修重要部位

- 2.僅能使用110伏特電源,勿使用220伏特電源。
- 3. 開機前請詳閱使用方法及注意事項。


正確的擺設

◆當您的電視機是放在櫃子,或狹小的房間、架子上時,必須注意是否有充分的通風處。

下列的說明圖提供您放置電視機時,必須之最小的距離與空間。



※若後方有通風口時, 上方至少高5公分



※若後方無通風口時,則左右則需留至少高5公分,上方至少高15公分

維護和保管

請勿將花盆杯子放置於電視機上面



電視機進水將造成火災觸電的原因

請勿放入異物特別是要注意小孩子



通風孔放入金屬物或易燃物將造成火災觸電的原因

請勿將電視機放置於不穩定的場所 請勿讓小孩子攀爬電視機




摇晃倾斜之類的台所將造成掉落倾斜的原因

請勿置放濕氣重、灰塵多的場所或是油 煙熱氣的場所



禁止拆解內部



內部有高壓電碰觸時將造成機電的原因 內部的檢查調整修理請與服務站聯絡

打雷時請勿碰觸天線



請勿於浴室使用



於水氣多的場所使用時將造成火災觸電的原因

電源請使用交流電110V





交流電110V以外使用時將造成火災觸電的原因

電視機禁止改造

將造成故障觸電火災等原因

電視之系統組合


本機為一結合科技與藝術之精品,其具備完整電視機/監視器雙重功能。


功能組合系統



前面板各部名稱和功能

- ※本「使用說明書」係二種機型合併記載,因此外觀和功能有部分差異。 請以實際機器為主。
- ※前面和遙控器同樣名稱的按鍵,其功能與遙控器相同。





- 1 主電源鍵
- 2 AV3 輸入端子 可連接攝錄影機或碟影機等。
- 3 輸入源選擇鍵 按此鍵。每按此鍵一次,會依信號源切換。
- 4 選台鍵

▼…按此鍵選擇號碼較小的頻道。▲…按此鍵選擇號碼較大的頻道。如果操作頻道自動記憶 功能使用時更為方便。

- 5 音量鍵
- 6 電源鍵
- 7 接收窗 當電視機電源指示燈亮後遙控器才可操作。
- 8 待機/電源指示燈 當電源線插入電源後,電源指示燈顯示紅色,若按一下遙控器或是本體的電源鍵,指示燈 變為綠色即完成開機,待機狀況為紅色。

特性功能(功能特性以實際機台爲主)

1 HDTV Ready:

迎接數位時代高解晰度電視的來臨,本機可觀看所有的電視/SDTV/HDTV 高畫質影像,將480i提升為480p,且有3-2PULL DOWN功能。

2 循序掃瞄(PROGRESSIVE SCAN):

循序(漸進式)掃瞄(Progressive Scaned)就是從頭到尾循序漸進地將一張畫面 掃瞄完成本機即採用此種技術將傳統15.7KHz提昇至31.5KHz,得到不會閃爍 的畫面,讓你長時間欣賞影片後,也不會讓眼睛感覺疲勞。

3 3-2 PULL DOWN:

消除電影節目(24畫面 / 秒)轉成電視節目(30畫面 / 秒)非對稱比例所造成之閃 爍,提供最高畫質的影像享受。

4 三度空間數位梳型濾波器(3D COMB-FILTER):

最新型三度空間數位梳型濾波器,無傳統梳型濾波器串色、振鈴、及頻寬不 足現象,能傳輸寬頻的像信號,將彩色及影像的串色大幅降低,比一般數位 梳型濾波器表現更純淨清晰的彩色畫面。

5 色差輸入端子:

影像高傳真畫質的代名詞,由於影像還原處理較少,因此畫質清晰自然,色彩最亮麗逼真。高級DVD播放機都配備色差輸出端子供高階影像顯示器得到最好,最真實的畫面。

6 輪廓加強:

影像欲銳利,除了映像管聚焦要好,影像處理頻寬要足夠外,大尺寸電視機的SVM速度調變頻寬必須與影像頻寬在時間軸上取得準確的一致,才能表現清晰銳利的影像。本機的頻寬自低頻高至30MHz的影像均能予以強化呈現極為銳利清晰的輪廓。

7 色溫選擇功能:

本機具雙色溫選擇,當您觀賞電影片時可以選擇溫暖色(WARM),當收視電 親時選擇自然色,色溫選擇功能讓在觀賞不同節目內容時表現真實及鮮麗的 彩色畫面。

8 螢幕選擇功能:

當您觀賞寬螢幕影片時本機提供16:9寬螢幕模式選擇,在收視電視時提供4:3 一般螢幕模式選擇。

9 音效:

本機採用3D環繞音場處理能將左右兩邊的喇叭經由聲頻相位作時差編輯,營 造三度空間環繞音場呈現空間寬闊環繞之音效,讓您如置身於身歷音響世界。

10 全功能遙控器:

為使用者著想設計,可遙控所有功能,操作簡單明瞭方便。操作方式請參考 遙控器功能。

11 遙控器喚回功能:

可在電視頻道間切換或在電視與影音輸入間切換。

12 電視與有線電視可接收181頻道:

電視2-69頻道,有線電視1-125頻道。

附加說明:

電視(TV)及有線電視(CATV)181頻道(CH)計算方法

電視(TV): 2~69CH(68CH)

有線電視(CATV): 1~125CH(125CH)

總共:68CH+125CH-12CH(2~13CH TV / CATV重複部分)=181CH

13 跳台功能:

可跳越未記憶之頻道快速選台,具電台自動及手動記憶功能,全部181頻道皆可記憶,經記憶之電台不因停電而消失。

14 具時間顯示及定時開/關機功能:

時間顯示可輕易控制顯示或關掉,減少影響畫面觀賞。定時開關機設定後可每 日執行,不需每日設定。

15 完整影音端子輸出:

A/V輸入,S影像輸入,色差輸入,可自動判別Y/Cr/Cb/或Y/Pr/Pb。適應最多不同多媒體高級DVD,及未來數位電視廣播STB,PRO-GRESSIVE TV均能與其相容,將來SDTV/HDTV廣播您可以不需換購另一台,SDTV/HDTV顯示機,PROGRESSIVE TV已為您設計好SDTV/HDTV相容的機台,且各組功能設定值各別記憶功能。


16 超低音補償:

加強震撼音效臨場感。

17 使用交換式電源供應器:

電源電壓在110V ± 15%內工作正常。

遙控器功能說明





遙控器進階功能說明


影像設定


按影像鍵循環可調整

對比→亮度→彩度→色相→銳利度→傾斜→影像雜訊消除→輪廓加強 →數位影像補正→色溫→螢幕











1-5 銳利度調整




按「影像」鍵,進入"銳利度調整" 項目,此時您再按調整▲/▼即可輕 易調整您喜爱的銳利度

1-6 傾斜調整



按「影像」鍵,進入"傾斜調整"項目,此時您再按▲/▼調整。 傾斜調整之工廠設定值為中間值,功能是為消除因地磁影響畫面傾斜之狀態,電視機會因其擺設方向的不同而有不同之傾斜程度

1-7影像雜訊消除




按「影像」鍵,進入"影像難訊消除" 項目,此時您再按調整▲/▼即可輕易 控制畫面影像難訊消除的開/關功能

1-8輪廓加強




按「影像」鍵,進入"影像輪廓加強" 項目,此時您再按調整▲/▼即可輕易 控制畫面影像輪廓加強的1(強)/2(中)/ 3(弱)/關功能

1-9 數位影像補正




按「影像」鍵,進入"數位影像補正" 調整,此時您再按調整▲/▼即可設定 影像畫質更佳化

1-10 色溫



按「影像」鍵,進入"色溫"調整, 此時您再按調整▲/▼即可輕易選定 您所喜愛的自然色或暖色色溫畫面

1-11 螢幕4:3 / 16:9切換





按「影像」鍵,進入"螢幕",此時 您再按調整▲/▼即可輕易選擇您所 需要的4:3或16:9的畫面


註:當16:9畫面時(上下邊線)可能會出現有白色雜訊,此為節目中有插入其他信號,如C.C.D、V-Chip..等,屬於正常現象


聲音設定

按聲音鍵循環可調整 高音→低音→平衡→喇叭










音 效 設 定

按音效鍵循環可調整


關→立體→空間




定時項目設定


按定時循環可調整

時間設定→時間顯示→定時開機→開機時間→開機頻道→定時開機→開機時間






4-3定時開機




按「定時」鍵,進入"定時開機"調整項目,再利用▲/▼即可調整您所設定的開機時間,電視將會在您所設定的時間開機,且自動跳到您所設定的開機頻道(此時如果您正在觀看其他頻道將會切換至開機頻道)若停電後,此功能將會自動消失。若要在執行,需將重新設定時間。

4-5 開機頻道




按「定時」鍵,進入"開機頻道"調整項目,再利用▲/▼即可設定開機頻道。若開機頻道設定為20,則電視將會在您所設定的開機時間自動開啟頻道20。

4-7 關機時間




按「定時」鍵,進入"關機時間"調整項目,再利用▲/▼即可設定關機時間。若欲執行此功能,除了設定關機時間外,尚需將定時關機功能設定為"是"。

4-4 開機時間



按「定時」鍵,進入"開機時間"調整項目,再利用▲/▼即可設定開機時間。若欲執行此功能,除了設定開機時間外,尚需將定時開機功能設定為"是"。

4-6 定時關機




按「定時」鍵,進入"定時關機"調整項目,再利用▲/▼即可設定關機 時間。若停電後,此功能將自動消失 ,若要再執行,需要重新設定時間。

電視設定

按電視鍵循環可調整

電視/有線電視→自動頻道設定→手動頻道設定→跳台→頻道鎖定→頻道鎖定設定

5-1電視/有線電視



按「電視」鍵,進入"電視/有線電視" 選擇項目,再利用▲/▼選擇電視或 有線電視


5-2自動頻道設定



按「電視」鍵,進入"自動頻道設定" ,此時您再按調整▲/▼即可進入自動 頻道設定功能

註:機台第一次安裝完成可先做該功能 設定,將所有頻道作搜尋設定


5-3手動頻道設定



按「電視」鍵,進入"手動頻道設定" ,此時您再按調整▲/▼即可作頻道設 定或解除功能

註: 頻道數字顯示紅色表示記憶删除, 頻道數字顯示級色表示記憶


5-4 跳台



按「電視」鍵,進入"跳台",此時 您再按調整▲/▼即可選擇您需不需 要跳台功能

註:跳台設定開時,按頻道僅能顯示有 記憶的頻道,未被記憶的頻道無法 顯示

5-5頻道鎖定



按「電視」鍵,進入"頻道鎖定"項目,此時您再按調整▲/▼即可選擇 您要的頻道進行鎖定或解開之設定

註:由設定狀態變為解除狀態,需連續 按住調整▲/▼鍵10秒以上

5-6頻道鎖定設定



按「電視」鍵,進入"頻道鎖定設定" ,此時您再按調整▲/▼即可選擇您是 否要鎖定頻道或解除鎖定頻道

註:

- 頻道鎖定操作步驟
- 1.頻道鎖定→設為 "解除"
- 2.選擇要鎖定的頻道
- 3.頻道鎖定設定→設為"是"
- 4.頻道鎖定→股為"設定"
- 5.該頻道即被鎖定,畫面變藍畫面
- 頻道鎖定解除操作步驟
- 1.頻道鎖定→設為"解除"
- 2.叫出已被鎖定,目前想要解除鎖 定之頻道
- 3.頻道鎖定設定→設為 "否"
- 4.頻道鎖定→設為"設定"
- 5.該頻道即被解除鎖定

示

按顯示鍵,螢幕呈現目前狀態

自動關機設定


按自動關機循環可調整 關→10分/20分/..../120分




按 ' 目動關機」鍵, 就可值壞選擇 關 / 10分 / 20分 / / 120分(每隔 10分鐘)後關機

背板名稱

1 HCT-293 背板:




2 HCT-343 背板:



連接方法


連接天線


在所有其他連接完成之前,切勿連接電源線,否則可能發生從天線或其他插孔,至接地的極小漏電!




連接錄放影機


- ○若單聲道錄影機相連接,則請將黃色插頭插至黃色孔,而白色插頭插至左聲道(白色孔)
- ○影像輸入2組亦可選用其中一 組輸入插入







電視機前面其他影音產品連接



規格機型		HCT-343	HCT-293	
電源		110Va.c 60Hz	110Va.c 60Hz	
消耗電力		250W	200W	
天線輸入阻抗		VHF/UHF 75Ω F型端子	VHF/UHF 75Ω F型端子	
喇叭		2" X 5" 全音域喇叭 2只	2" X 5" 全音域喇叭 2只	
AV輸入端子		前 1 組 後 2 組	前1組 後2組	
AV輸 出 端 子		1 組	1 組	
S輸入端子		2 組	2 組	
S輸出端子		1 組	1 組	
色差影像端子		2 組 (YPbPr / YCbCr)	2 組 (YPbPr / YCbCr)	
可視對角線距離		34" (對角線800mm)	29" (對角線676mm)	
外型(mm)	880(W)X680(H)X572(D)	755(W)X506(H)X578(D)	
遥型	名	RC-H1		
控電	源	DC 3V (電池:UM-4,2只)		
器重	量	約150公克 (含乾電池)		

፟፟፟፟ 廢電池請回收

※附件:使用說明書,遙控器+電池,保證書

簡易故障排除

在要求服務前,請先檢查下列事項

故障現象	檢查項目及調整
無影像聲音	■電源插頭是否鬆動脫落。●外接機器端子和錄放影機切換鍵之操作不吻合。●外接機器之連接端子脫落。
有影無聲	●請試著調整音量。 ●喇叭切換開關是否設定在「關」的位置。 ●一邊的喇叭不出聲,是否平衡調整置於另一聲道, 是否錄放影機的接頭鬆脫。
無色影像亂	●試試色濃度的調整。 ●接收頻道是否吻合,再調一次。
色呈條紋、色消失	●考慮是否受其它電視機、收音機、個人電腦、電子 遊樂器、電台等電波干擾。如是則請將防害機電源 切掉。有時調整天線位置、高度、方向,亦可改善 。如果未見改善再要求服務員服務。
影像不鮮明	●是否天線斷線或損壞。
多重影像	●高樓或高山之反射波被接收是發生之原因,請調整 天線至正確的方向。
時有斑點	●可能是有汽車、機車、電車、吹風機等之妨害電波 侵入,請將天線移至不受影響的位置。
觸及影像管有弱電感應	●表面帶有靜電,不礙人體。
收視中斷電	●確認是否因設定自動關機而引起。
機箱有嘎吱聲	●因周圍溫度的變化而膨脹收縮產生嘎吱聲,並非故障。
遙控無作用 ZZZZZZZZ	遥控器電池耗盡。遥控器電池装錯方向。遥控器與電視之間有妨礙物。

歌林全省服務站

歌林對顧客服務的承諾永遠不變、若需維修時, 請駕臨歌林關係企業: 瑞林科技股份有限公司

(02)24248916 南投服務站 南投市中興路346號 ★ (049)2233483 基肄服務站 基隆市中船路112巷24號 **★** (05)7732938 (02)27698800 北港服務站 雲林縣北港鎮華勝路143號 松山鰕篠砧 台北市松輝路119-3號 ★ (02)23032814 嘉義服務站 嘉義縣水上鄉中山路二段1026號 ☎ (05)2686574 北西服務站 台北市和平西路二段92-1號 ★ (06)6323714 北北服務站 台北市敦煌路205號 **★** (02)25952113 新營服務站 斯曼市民英里和平路6-1號 三重服務站 三重市溪尾街14號 (02)82876869 台南服務站 台南市文成路757號 (06)2804061 ★ (07)7612976 板橋服務站 土城市學府路一段189巷11弄2號 ☎ (02)22742008 高雄服務站 高雄市光華一路148-2號 **★** (07)7470710 (02)22445628 鳳山服務站 高雄縣鳳山市中山西部27號 中和服務站 中和市板南路112號1樓 (03)4287001 屏東服務站 屏東市忠孝路124號 **★** (08)7325225 中遷服務站 中遷市新興路286號 (07)6974493 新竹服務站 新竹市和平路147號 (03)5236370 同山服務站 高雄縣路竹鄉環球路459號 ★ (06)9211099 澎湖服務站 馬公市西文里173號 苗栗服務站 苗栗市至公路403號 **★** (037)321221 **★** (089)327377 台中服務站 台中市北屯路427-3號 ★ (04)22413763 台東服務站 台東市永福路145號 花蓮服務站 吉安鄉吉園路一段234號 (03)8529191 中海服務站 台中市工業區20路39號 (04)23504471 ★ (04)7513774 羅東服務站 羅東鎮興東南路35之1號 (03)9543248 彰化服務站 彰化市中山路一段123號

※消費者諮詢專線:歌林股份有限公司

0800-231-758

歌林網站:http://www.kolin.com.tw

※消費者服務專線:瑞林科技服務股份有限公司 0800-066-628

瑞林網站:http://www.realise.com.tw

5041200005

敬告歌林產品愛用者:

- 本公司關係企業所屬全省服務站的地址、電話,時有變更或遷移,請恕本公司無法 周全告知。
- 為了保障您的權益,若需維修時,請您先查詢下列電話為禱。

台北 (02)8287-6277 台中 (04)2359-3064 高雄 (07)697-2417 花東區 (03)852-9191

歌林股份有限公司

台北市重慶南路一段86號10樓.....TEL:(02)2314-3151